

**25028**  
**Temporizator electronic digital pentru irigare**

**stocker**

**Watertimer digitale**  
**Watertimer digital**  
**Temporizador digital de riego**



Art. 25028



[www.stockergarden.com](http://www.stockergarden.com)

[info@stockergarden.com](mailto:info@stockergarden.com)

## INSTRUCȚIUNI



### Înainte de operare:

1. Temporizatorul este numai pentru uz extern (în exteriorul clădirilor).
2. Temporizatorul funcționează numai cu apă curată iar temperatura acesteia nu trebuie să depășească 40°C.
3. Nu se folosește temporizatorul în cazul temperaturilor scăzute (pe timpul ninsorilor).
4. Presiunea minimă de funcționare este de 0,5 bari, presiunea maximă de funcționare este de 12 bari.
5. Nu utilizați temporizatorul fără un filtru potrivit și verificați-l periodic să fie curat în manșonul inelar superior.
6. Utilizați numai baterii alcaline de 9 volți iar în cazul în care plecați pentru o perioadă mai lungă de timp înlocuiți-le.

### A- BUTOANELE DE PE PANOUL DE CONTROL

**Butonul A:** Meniu O.K.  
Pornirea setărilor programelor / Selectarea și oprirea setărilor programelor.

**Butonul B:** Pornit (ON)/ Sus (UP)      Pornire manuală/ Creșterea valorii digitale / Adăugarea valorii picăturii de ploaie în ziua din săptămână aleasă.

**Butonul C:** Oprit (OFF)/ Jos (DOWN)      Oprire manuală / Descreșterea valorii digitale / Neadăugarea valorii picăturii de ploaie la ziua din săptămână aleasă.

### B- SUCESIUNEA SETĂRII TEMPORIZATORULUI

#### La prima setare:

În momentul alimentării temporizatorului cu o baterie de 9 volți, pe ecran vor apărea zilele săptămânii de luni(MO) până duminică(SU) și următoarele titluri: TIMP (TIME), START, DURATA DE OPERARE (RUN TIME), CICLUL PICĂTURILOR (MIST CYCLE), DURATA CICLULUI (CYCLE TIME), iar simbolul  va apărea pe ecranul de jos.

1. Numele programului va fi afișat, apăsând butonul B sau C pentru a selecta butonul PORNIT / OPRIT, apoi apăsați butonul A pentru a salva. Dacă alegeți opțiunea OPRIT veți putea seta doar ziua săptămânii și ora curentă.
2. Cursorul de sub MO (ziua de luni) va clipi ceea ce înseamnă că începe setarea modului zilelor săptămânii. Apăsați butonul B sau C pentru a seta ziua curentă și butonul A pentru a salva selecția.
3. Ora va clipi, apăsați butonul B sau C pentru a seta ora potrivită și butonul A pentru a salva selecția. Repetați operațiunea pentru minute.
4. Repetați operațiunile de la punctul 3 pentru a stabili ora începerii programului.
5. Valoarea DURATEI DE OPERARE clipește, apăsați butonul B sau C pentru a seta valoarea dorită și apăsați butonul A pentru a salva. Intervalul care poate fi introdus este între 1 și 199 de

minute.

6. Dacă doriți să setați DURATA DE OPERARE pentru perioade de timp diferite, despărțite de un interval de pauză de regulă de 10 minute, setați CICLUL PICĂTURILOR diferit de 0, apăsând butonul B sau C pentru a stabili valoarea. Pe de altă parte, dacă doriți irigare continuă pe toată DURATA DE OPERARE, setați CICLUL PICĂTURILOR=0. Apoi apăsați butonul A pentru a salva programul. Intervalul care poate fi citit de aparat este de la 0 la 19 minute. CICLUL PICĂTURILOR este acum setat, iar programul trece la setarea DURATEI CICLULUI în mod automat.

## Exemplu

Dacă se stabilește DURATA DE OPERARE = 30 minute și ciclul picăturilor = 5 minute, DURATA CICLULUI va începe de la 2 ore automat. Temporizatorul va iriga timp de 5 minute, se va opri pentru 30 minute apoi se va repeta operațiunea.

Numărul duratelor de irigare =  $30/5 = 6$  ori.

Timpul total de irigare este:  $5+10+5+10+5+10+5+10+5+10=80$  minute.

7. Programul va calcula valoarea minimă a DURATEI CICLULUI în concordanță cu DURATA DE OPERARE ȘI CICLUL PICĂTURILOR stabilite anterior. Intervalul de citire al acestui mod de operare este de 1,2,3,4,6,8,12 ore, 1 la 7 zile. Apăsați butoanele B și C pentru a stabili valoarea și apăsați butonul A pentru a salva programul.
8. La setarea zilelor de irigație, un simbol al unei picături clipește în partea stângă a simbolului MO (LUNI) la început. Apăsați butonul B pentru a alege ziua de irigare din săptămână sau apăsați butonul C pentru a sări peste etapă. Simbolul picăturii va fi vizibil lângă ziua aleasă. Apăsați butonul A pentru a salva alegerea. Dacă DURATA CICLULUI este egală sau mai mare de 2 zile, ziua de irigare din săptămână nu poate fi aleasă. Sistemul va afișa simbolul cu picătura automat în ziua de irigare. Dacă toate valorile sunt deja stabilite, va clipi de 2 ori și va începe să funcționeze.
9. Situația în care programarea este întreruptă: în orice mod de lucru, programul va opri procedurile de setare când nu se acționează mai mult de 3 minute asupra butoanelor. În cazul primei utilizări, programul va începe să ruleze din momentul în care se setează durata. În al doilea caz, pentru programarea ulterioară, programul va renunța la setările făcute până în momentul începerii și va reveni la setările anterioare.
10. Operarea manuală: Apăsați butonul B pentru irigare normală, puteți vedea în colțul din dreapta sus al ecranului simbolul  clipind. În această situație, programul va fi întrerupt și se va executa irigarea normală. Durata prestabilită este de 30 minute. Puteți stabili durata irigării manual apăsând butonul C până când valoarea DURATEI DE OPERARE clipește. Setati valoarea din butoanele B și C și apăsați butonul A pentru a o salva. Intervalul care va fi stabilit la acest aparat este de la 10 la 199 minute. Apăsați butonul C pentru a opri irigarea normală sau irigarea cu DURATĂ DE OPERARE.
11. Când bateriile sunt pe terminate, în colțul din dreapta – jos al ecranului va apare simbolul unei baterii. În acest caz înlocuiți bateriile.

## C – NOTĂ

1. Când a fost programat, programul de irigare va fi executat și dus la bun sfârșit; valoarea de ÎNCEPUT va fi reînnoită pentru ciclul următor în mod automat. Aceasta nu va fi afișată dacă simbolul picăturii  nu este alăturat zilei săptămânii sau dacă timpul de ÎNCEPUT a fost depășit. Puteți verifica timpul de ÎNCEPUT apăsând butonul A, iar valoarea va clipi timp de câteva secunde. Puteți începe reprogramarea ținând apăsat butonul A până când va apărea simbolul .
2. Când programul se execută, DURATA DE OPERARE va clipi. Valoarea acesteia va fi afișată și începe să scadă pe durata irigării.

3. În situația de Prog. OFF, timpul de ÎNCEPUT nu va fi afișat. DURATA DE OPERARE, CICLUL PICĂTURILOR, DURATA CICLULUI, vor afișa valorile setate anterior.
4. Programul de irigație nu va fi întrerupt de întreruperi ale apei.
5. Pentru setarea orei (de fiecare dată când schimbați bateriile), dacă nu apăsați nici un buton timp de 15 secunde, temporizatorul va seta datele din fabrică.
6. Când programul este întrerupt, ciclul neterminat va fi anulat automat.