

stocker

www.stockergarden.com



MANUAL DE UTILIZARE

Art. 243

Pompa tip rucsac pentru gradina 12 l



Via Industria 1/7 Industriestraße - I-39011 Lana (BZ)

Tel. +39 0473 563277 - Fax +39 0473 563482

info@stockergarden.com - www.stockergarden.com

Art. 243

Pompa tip rucsac pentru gradina 12 l

Art. 243

Pompa tip rucsac pentru gradina 12 l

Cuvânt înainte

Aceasta pompa tip rucsac a fost fabricata conform celei mai recente tehnologii care permite o bună portabilitate, durabilitate și utilizare ușoară.

Manualul de utilizare conține informații importante cu privire la siguranță, construcție, utilizare, întreținere, depozitare și depanare. Păstrați aceste instrucțiuni și asigurați-vă că sunt întotdeauna disponibile altor utilizatori.

Având în vedere dezvoltările tehnologice constante, modificările tehnice și optice pot fi efectuate fără notificare. Imaginile din acest manual sunt prevăzute doar în scop ilustrativ și pot fi diferite de produsul livrat.

Index

1. Descriere generală	4
2. Componente incluse	5
3. Instrucțiuni de siguranță	6
4. Date tehnice	9
5. Componente și piese de schimb	10
6. Asamblarea	12
• Montarea curelelor de transport	12
• Montarea lăncii de pulverizare	12
• Utilizarea cu mâna stângă și mâna dreaptă	13
7. Utilizarea	13
• Umplerea rezervorului	13
• Utilizarea	13
• Regulator de presiune	14
• Controlul mânerului comutatorului	14
8. Curățarea și întreținerea	15
9. Depozitarea	15
10. Depanarea	16

Art. 243

Pompa tip rucsac pentru gradina 12 l

Art. 243

Pompa tip rucsac pentru gradina 12 l

1


Descriere generală

Aceasta pompa tip rucsac este conceputa pentru pulverizarea produselor de protecție a plantelor în concentrațiile prevăzute. Este potrivita în special pentru controlul dăunătorilor diverselor culturi, flori și plante de grădină, curățarea locurilor publice precum și igiena și controlul bolilor în cotețe și grajduri. Pompa tip rucsac nu poate fi utilizata pentru solvenți.

Pompa include un rezervor cu forma ergonomică și spate curbat asigurând un confort maxim operatorului. Vine cu o micro pompă cu diafragmă de dimensiuni compacte, ușoară, de presiune înaltă, chiar atomizatoare, cu o bună penetrabilitate, raport ridicat de aderență, durată de utilizare extinsă, precum și o protecție fiabilă la suprasarcină.

Componente incluse

1. Curele de transport
2. Rezervor
3. Tub
4. Kit Duze
5. Lance din aluminiu
6. Lance din fibră de sticlă
7. Regulator de presiune
8. Cană de măsurat
9. Manual de utilizare



2

Art. 243

Pompa tip rucsac pentru gradina 12 l

Art. 243


Pompa tip rucsac pentru gradina 12 l

3

Instrucțiuni de siguranță



Citiți acest manual și respectați instrucțiunile în vederea unei utilizări corespunzătoare.



Operatorul va purta mască, cască de protecție, îmbrăcăminte de protecție, mănuși impermeabile și cizme de cauciuc, etc.



Depozitarea și întreținerea pesticidelor. Nu vor fi lăsate la îndemâna copiilor. La utilizarea pesticidelor, se vor respecta instrucțiunile de siguranță furnizate de producător.



Nu pulverizați niciodată spre oameni sau animale. Nu pulverizați niciodată împotriva vântului advers.



Substanțele chimice reziduale vor fi păstrate într-un recipient în loc de a fi dispersate pe câmp, sol și în râuri

3

Instrucțiuni de siguranță



Persoanele afectate de oboseală, cu stare precară a sănătății, vătămăte, alergice la pesticide sau însărcinate nu vor dispersa pesticide. Se interzice consumul de alcool imediat după pulverizare.



Nu folosiți niciodată acizi puternici, soluții alcaline puternice și alte soluții inflamabile; Nu folosiți niciodată pesticide foarte toxice și foarte persistente pentru controlul dăunătorilor legumelor, culturilor de pepene galben, pomilor fructiferi, ceaiului, plantelor medicinale. Recoltarea ar trebui să se facă la o distanță îndelungată de timp după administrarea pesticidelor.



Păstrați pompa tip rucsac într-un loc sigur și nu o lăsați la îndemâna copiilor.



Substanțele chimice pentru aplicarea cu acest pulverizator nu trebuie să depășească 45°C. Se va evita utilizarea la o temperatură de peste 45°C sau sub -10°C.



Este necesară o folosire de probă cu apă curată, o verificare a îmbinărilor pentru a nu exista eventuale scurgeri și o verificare a condiției de atomizare înainte de prima utilizare. Asigurați-vă că totul este în regulă înainte de pregătirea substanței chimice lichide.



La pregătirea substanței chimice, se vor respecta instrucțiunile și formula furnizate de producătorul pesticidelor. Se interzice modificarea neautorizată a ratei de diluție a substanței chimice, deoarece se poate pune în pericol viața oamenilor și animalelor sau poate avea drept rezultat un control inadecvat al dăunătorilor.



La finalizarea operațiunii, trebuie să vă schimbați îmbrăcămintea și să vă spălați părțile expuse ale corpului, cum ar fi mâinile și fața. În cazul unor pesticide și germicide foarte toxice, este necesar să faceți un duș după utilizare pentru a vă garanta siguranța.



După utilizare, curățați bine cu apă pulverizatorul și lancea și depozitați pulverizatorul cu susul în jos.



Substanțele chimice și recipientele vor fi eliminate în conformitate cu instrucțiunile producătorului. La sfârșitul ciclului de viață, dezamblați pulverizatorul tip rucsac și predați componentele acestuia unui centru de reciclare.

1. Cantitatea maximă: 12 litri
2. Presiunea maximă de pulverizare: 5,5 bari
3. Greutatea netă: 2.902 g
4. Dimensiuni: 400 x 140 x h 560 mm 400 x 140 x h 560 mm
5. Lungimea lăncii de pulverizare: 86 cm
6. Lungimea tubului: 145 cm

Art. 243






Pompa tip rucsac pentru gradina 12 l

Art. 243

Pompa tip rucsac pentru gradina 12 l

5

Componente și piese de schimb



5

Componente și piese de schimb

Piesele de schimb ale pulverizatorului

1	243/1	Rezervor
2	242/11	Tub de legătură
3	242/8	Capac și filtru
4	R-253	Curele
5	243/21	Piuliță inelară și garnitură
6	243/20	Sondă în pompaj cu garnitură
7	M-253	Pârghie de pompă
8	243/22	Set de inele de etanșare

Piesele de schimb ale lăncii de pulverizare

9	242/29	Lance de pulverizare
10	242/30	Pârghie
11	242/31	Regulator de presiune

Art. 243

Pompa tip rucsac pentru gradina 12 l

6





Asamblarea

Montarea curelelor de transport

1. Introduceți capătul superior al curelei în orificiu.
2. Fixați cureaua cu ajutorul clemei.
3. Prindeți inelele genții de umăr de cârligele din partea inferioară a pulverizatorului.



Montarea lăncii de pulverizare



Art. 243

Pompa tip rucsac pentru gradina 12 l

6

Asamblarea

Utilizarea cu mâna stângă și mâna dreaptă

Pompa tip rucsac poate fi utilizată cu mâna stângă și mâna dreaptă. Pentru utilizarea cu mâna stângă, asamblați cureaua de transport pe partea din față, respectând pașii descriși în "Montarea curelelor de transport".

Utilizarea

7



Umplerea rezervorului

Adăugați lichidele înainte de utilizarea pulverizatorului. Îndepărtați capacul rezervorului de pulverizare pentru a umple ușor rezervorul de pulverizare cu lichide prin sită, apoi atașați capacul, porniți aparatul și țineți apăsat mânerul comutatorului pentru a începe utilizarea. Nu introduceți niciodată acest pulverizator în apă pentru umplerea și curățarea acestuia.




Utilizarea

Pentru a crea presiune, acționați maneta de câteva ori. În timpul operațiunii de pulverizare, mențineți presiunea prin acționarea manetei.

7

Utilizarea




**Regulator de presiune**

Pentru a regla presiunea, apăsați în jos pe buton și rotiți pentru a afișa numărul dorit. Puteți alege între trei niveluri de presiune. (1 bar, 2 bari, 3 bari). 0 înseamnă că regulatorul de presiune nu va produce nicio presiune suplimentară.

Controlul mânerului comutatorului

Pistolul de pulverizare este echipat cu o unitate de protecție la suprasarcină, care va permite pompei hidraulice să elibereze presiunea automat atunci când comutatorul este închis sau când duza este blocată, în timpul funcționării normale a pulverizării.

1. Jetul de pulverizare întrerupt
2. Mențineți parghia apasată pentru pulverizare continuă
3. Apăsați butonul pentru pulverizare continuă, fără a fi nevoie să strângeți mânerul cu mâna



8

Curățarea și întreținerea

După fiecare operațiune de pulverizare, pulverizatorul va fi curățat pentru a evita coroziunea uneltelor și blocarea aspersorului produsă de pesticidele lichide. În plus, prin curățare se evită și reducerea efectelor operațiunii de pulverizare sau afectarea culturilor atunci când reziduurile de pesticide sunt diferite de cele de la următoarea utilizare.

Curățați suprafața pulverizatorului cu o cârpă umedă. Agitați pulverizatorul după umplerea cu apă, iar apoi porniți aparatul pentru a pulveriza apa curată prin duză. Sita comutatorului și sita rezervorului de pulverizare pot fi demontate pentru a fi curățate cu apă.

Depozitarea

9

Pulverizatorul ar trebui depozitat în interior, într-un loc uscat și nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor.

10

Depanarea

Probleme	Cauze	Soluții
Scurgeri sau capacitate slabă de pulverizare	Inelele de etanșare de la diverse îmbinări pot fi slăbite sau deteriorate	Fixați inelele de etanșare sau înlocuiți-le
Dificultati în utilizarea manetei	Filtrele sau evaporatoarele sunt blocate	Curățați filtrul sau evaporatorul și asigurați-vă că toate componentele mobile sunt lubrifiate
Nivelul scăzut al presiunii	Segmentul de piston sau inelul de etanșare pot fi deteriorate	Înlocuiți segmentul de piston sau inelul de etanșare
Lipsa presiunii la declansarea manetei	Brățelele de etanșare sunt poziționate incorect sau deplasate	Repoziționați brățelele de etanșare