


stocker

www.stockergarden.com



**GHID UTILIZARE
FOARFECI ELECTRICE**





O viață lungă pentru foarfeca ta, mai mult ajutor și economie pentru tine! Păstrează foarfeca în cea mai bună formă pentru a putea avea cele mai bune rezultate.

Iată ce trebuie să faci:

Ca să te bucuri cât mai mult timp de foarfeca ta, **CURĂȚĂ LAMELE!**

- ❶ Când foarfeca e angrenată în procesul de tăiere nu o mișca în altă direcție pentru a nu deteriora lamele.



- ❷ După fiecare zi de utilizare, curăță cu atenție lamele - cu o cârpă umedă sau o perie și nu folosi detergenți. Șterge lama cu o cârpă uleioasă și pulverizează cu spray de protecție.

- ❸ După 8 ore de funcționare continuă, dezassemblează capacul frontal al echipamentului pentru curățarea așchiilor de lemn și a altor impurități.



ATENȚIE!

Nu pulveriza echipamentul cu apă și nu-l scufunda în apă, altfel poate provoca șoc electric și defectarea ei.



ATENȚIE!

Nu atinge și nu lăsa pe nimeni să atingă lama în timp ce tăietorul este pornit pentru a evita rănirea ta sau a altor persoane.

Ca să sporești calitatea tăierii și durata de viață a foarfecii, **UNGE ȘI ASCUTE LAMELE!**

- ❶ Verifică periodic starea angrenajelor lamei și unge-le la nevoie.

Cu cât este mai greu de tăiat, cu atât mai multă putere folosește tăietorul tău!



- ❷ Când observi că tăierile sunt mai lente sau când resimți mai multă rezistență, verifică lama și ascute tăișul.

- ❸ Frecvența ascuțirii depinde de proprietățile lemnului tăiat (duritate, diametru, vârstă), viteza de tăiere și tăișul lamei (recomandăm ascuțirea cu ajutorul pietrei speciale și uleiului).

- ❹ În primele etape de utilizare, pentru a-ți da seama cât de des va trebui să ascuțiți lamele,

verifică tăișul lamei la fiecare 15 minute.

- ❺ Reglează tăierea la nevoie și verifică periodic starea de încărcare a lamei pentru a te asigura că tăierea este curată și exactă. Spațiul dintre lame trebuie ajustat în mod regulat pe măsură ce acestea se vor uza în zona unde lamele intră în contact.



ATENȚIE!

Când efectuezi operațiuni de curățare și întreținere, asigură-te întotdeauna că foarfecele sunt oprite, bateria este deconectată și lamele sunt închise.

Prelungește durata de viață a bateriei, prin **încărcarea** și utilizarea corectă a bateriei:

- ❶ Înainte de încărcare, verifică dacă suprafața bateriei este curată și uscată. Încarcă numai cu încărcătorul furnizat de producător.

- ❷ Păstrează încărcătorul bateriei într-o încăpere între 10° C și 22° C la temperatura camerei pentru a preveni pătrunderea umezelii.

- ❸ Asigură-te că bateria este **încărcată cel puțin o dată la 6 luni**, când bateria este neutilizată

mult timp. Nu lăsa bateria să se descarce complet după utilizare. Înainte de a stoca bateriile Litium-Ion ale foarfecii, asigură-te că sunt complet încărcate, că foarfeca este oprită, comutatorul este OFF și lamele sunt închise. Înainte de a utiliza sau reîncărca bateriile, asigură-te că bateria și încărcătorul sunt ambele uscate.



ATENȚIE!

Nu expune bateria la condiții extreme, cum ar fi temperaturi ridicate, lumina directă a soarelui sau șocuri. În caz contrar, există posibilitatea scurgerii soluției electrolitice, care te poate răni, în caz de contact direct cu pielea.



ATENȚIE!

Când utilizezi foarfecile, poartă îmbrăcăminte și mănuși de lucru adecvate. Riscul de accidentare poate fi redus prin purtarea protecției și asigurarea faptului că dispozitivul funcționează corect.



Felicitări!
Tocmai ai extins durata de viață a foarfecii tale electrice!
Acum ești pregătit!

Voie bună și spor la grădinărit!

Mai multe informații găsești în manualul de utilizare disponibil la fiecare produs achiziționat.

morami
sustinem creșterea în horticultură

www.morami.ro

- 📍 Office/Sediu social: Piața Ignăție Darabant nr. 1 - 410235 Oradea (BH), ROMANIA
- ☎ Tel. : +40 359 411 841
- 📍 Warehouse/Depozit: Piața Democrației nr. 6 – 415500 Salonta (BH), ROMANIA
- ☎ Tel. : +40 259 373 474
- 📞 Mob. : +40 748 267 700
- ✉ contact@morami.ro
- 🌐 www.morami.ro

